



Roslagsvatten

Vattenmätare – installation och ansvar

Vattenmätaren mäter din förbrukning och säkerställer att du bara betalar för vattnet som du använt.

Roslagsvatten tillhandahåller och äger vattenmätaren samt ansvarar för montering, flytt och byte av vattenmätaren.

Du som fastighetsägare ansvarar för den årliga avläsningen.

Du som fastighetsägare ansvarar också för att vattenmätaren inte skadas och är lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Vattenmätaren behöver skyddas mot både värme och kyla. Vattenmätare som placeras i ouppvärmade utrymmen riskerar att frysa sönder, vilket kan orsaka stora vattenskador samt generera merkostnad för både dig som fastighetsägare och Roslagsvatten.

Vattenmätaren monteras på en vattenmätarkonsol som fastighetsägaren ansvarar för att montera på en plats som är godkänd av Roslagsvatten.

Placering av vattenmätare

- Vattenmätaren placeras i ett frostfritt utrymme.
- Mätarplatsen bör vara upplyst.
- Vägparti och golvet intill måste tåla läckage av vatten.
- Avstängningskylventiler monteras på varje sida om mätaren.
- Vattenmätaren monteras i en vattenmätarkonsol och ska vara anpassad för Roslagsvattens vattenmätare för villa som mäter 220 mm.
- Mätarkonsolen ska vara anpassad efter storleken på vattenmätaren, använd inte förminsknings- eller övergångskopplingar.

